

Lightning Protection

OHK避雷設備

2020



大阪避雷針工業株式会社

ohklps.com

目 次

避雷突針	1	アルミ導線	51
ダイヒカップリング	5	アルミ線	52
支持管	7	取付金物	52
鋼管 溶融亜鉛めっき	8	接続端子	58
黄銅管	10	アルミ導帯	61
ステンレス管	10	アルミ帯	62
支持管取付金物	13	継手	62
鋼管用	14	アルミ笠木伸縮継手	63
黄銅管用	15	接続端子	62
ステンレス管用	15	取付金物	64
パンザーマスト用	16	保護管	69
コンクリート柱用	16	取付金物	70
支持管取付台	17	端子ボックス	77
鋼管用	18	ABS製	78
ステンレス管用	20	黄銅製	82
アンカーボルト	21	ステンレス製	85
アンカーキャップ	22	国土交通省仕様	87
支線	23	ハンドホール	98
支持管用	24	接地極	101
屋根用	24	銅板	102
支線ワイヤー	25	アース棒	102
銅導線	27	標示板	103
銅線	28	標示板	104
取付金物	28	タンクローリー接地用金具	105
架空地線引留金物	36	雑材料	107
接続端子	38	ボンディング線	108
銅導帯	45	施工参考図	109
銅帯	46	避雷設備施工例	127
継手	46	避雷設備関係法令集	135
接続端子	46	対比表	149
取付金物	47	避雷針支持管の強度計算と計算例	157

※ 製品の仕様は予告なく変更となる場合があります。
ご了承ください。

※ 最新情報は弊社ホームページをご確認ください。



大阪避雷針工業株式会社

本社	〒 531-0073	大阪市北区本庄西2丁目15番14号	TEL 06-6372-6751	FAX 06-6372-0051
札幌支店	〒 003-0022	札幌市白石区南郷通3丁目南4番8号	TEL 011-865-9311	FAX 011-865-9301
仙台支店	〒 983-0851	仙台市宮城野区榴ヶ岡5番1号	TEL 022-295-2171	FAX 022-291-4171
新潟営業所	〒 950-0991	新潟市中央区下所島2丁目6番8号	TEL 025-280-0701	FAX 025-280-0700
名古屋支店	〒 451-0041	名古屋市西区幅下1丁目6番16号	TEL 052-582-1771	FAX 052-561-6361
静岡営業所	〒 422-8047	静岡市駿河区中村町31番地1号	TEL 054-281-3511	FAX 054-281-3651
金沢営業所	〒 920-0848	金沢市京町35番31号	TEL 076-253-1601	FAX 076-253-2561
津営業所	〒 514-0008	津市上浜町1丁目245番地	TEL 059-223-1501	FAX 059-223-1431
大阪支店	〒 531-0073	大阪市北区本庄西2丁目15番14号	TEL 06-6372-6751	FAX 06-6372-0051
堺営業所	〒 590-0942	堺市堺区材木町東1丁目1番8号	TEL 072-227-9061	FAX 072-227-9060
京都営業所	〒 615-0864	京都市右京区西京極新明町5番	TEL 075-315-7551	FAX 075-315-7550
神戸営業所	〒 652-0894	神戸市兵庫区入江通1丁目1番15号	TEL 078-652-3631	FAX 078-652-3630
広島支店	〒 733-0013	広島市西区横川新町10番23号	TEL 082-292-6541	FAX 082-295-2251
岡山営業所	〒 701-0203	岡山市南区古新田1番21号	TEL 086-282-8731	FAX 086-282-8730
高松営業所	〒 760-0013	高松市扇町3丁目14番16号	TEL 087-831-6100	FAX 087-831-6200
福岡支店	〒 812-0012	福岡市博多区博多駅前4丁目25番11号	TEL 092-472-2561	FAX 092-474-9781
北九州営業所	〒 802-0831	北九州市小倉南区八重洲町7番地1号	TEL 093-965-6221	FAX 093-965-6220
熊本営業所	〒 860-0833	熊本市中央区平成町3丁目17番28号	TEL 096-334-1361	FAX 096-334-1360
鹿児島営業所	〒 890-0053	鹿児島市中央町36番地15	TEL 099-813-2051	FAX 099-813-2050