



Lightning Protection System

製品総合カタログ

01

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物

支持管
取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

雑材料

06

附属資料

07

施工参考例




大阪避雷針工業株式会社

INDEX

01

突針・支持管

突針	1
カップリング	5
支持管	9
・鋼管 溶融亜鉛めっき	10
・黄銅管	14
・ステンレス管	14
支持管取付金物	17
・鋼管用	18
・黄銅管用	19
・ステンレス管用	19
・パンザーマスト用	20
・コンクリート柱用	20
支持管取付台	21
・鋼管用	22
・ステンレス管用	24
・アンカーボルト	25
・アンカーキャップ	26
支線	27
・支持管用	28
・屋根用	29
・支線ワイヤー	29

**02**


銅線・銅帯

銅線	31
・銅線・取付金物	32
・架空地線引留金物	40
・接続端子	42
銅帯	49
・銅帯・継手	50
・接続端子	50
・取付金物	51

**03**


アルミ線・アルミ帯

アルミ線	55
・アルミ線・取付金物	56
・接続端子	62
アルミ帯	65
・アルミ帯・継手	66
・接続端子	66
・アルミ笠木伸縮継手	67
・取付金物	68

**04**

保護管・端子ボックス

保護管	71
・取付金物	72
端子ボックス	79
・ABS樹脂製	80
・黄銅製	84
・ステンレス製	87
・国土交通省仕様	89
・ハンドホール	100

**05**


接地極・標示板・雑材料

接地極	103
・銅板	104
・アース棒	104
標示板	105
・標示板	106
・タンクローリー接地用金具	107
雑材料	109
・ボンディング線	110

**06**


附属資料

・商品概算重量表	112
・避雷設備関係法令集	119
・旧規格・新規格 対比表	131

**07**

施工参考例

・共同住宅	附 1
・危険物倉庫	附12
・工場	附22
・病院	附37
・神社仏閣	附54



※ 製品の仕様は予告なく変更となる場合があります。ご了承ください。
※ 最新情報は弊社ホームページをご確認ください。

**01**

突針

カップリング

支持管

支持管
取付金物支持管
取付台

支線

02

銅線

銅帯

03

アルミ線

アルミ帯

04

保護管

端子ボックス

05

接地極

標示板

雑材料

06

附属資料

07

施工参考例

■顧客ニーズに迅速・的確に対応する全国ネットワーク

全国に営業拠点をもうけています。
お近くの支店・営業所にお問い合わせください。



大阪避雷針工業株式会社

本社	〒531-0073	大阪市北区本庄西2-7-11	TEL 06-6372-6757	FAX 06-6376-2531
本社(設計開発部)	〒531-0073	大阪市北区本庄西2-15-14	TEL 06-6372-6771	FAX 06-6372-0051
札幌支店	〒003-0022	札幌市白石区南郷通3丁目南4-8	TEL 011-865-9311	FAX 011-865-9301
仙台支店	〒983-0851	仙台市宮城野区榴ヶ岡5-1	TEL 022-295-2171	FAX 022-291-4171
新潟営業所	〒950-0866	新潟市中央区西馬越3-33	TEL 025-367-1331	FAX 025-367-1330
名古屋支店	〒451-0041	名古屋市西区幅下1-6-16	TEL 052-582-1771	FAX 052-561-6361
静岡営業所	〒422-8047	静岡市駿河区中村町31-1	TEL 054-281-3511	FAX 054-281-3651
金沢営業所	〒920-0027	金沢市駅西新町2-16-7	TEL 076-233-3021	FAX 076-233-3020
津営業所	〒514-0008	津市上浜町1-245	TEL 059-223-1501	FAX 059-223-1431
大阪支店	〒531-0073	大阪市北区本庄西2-15-14	TEL 06-6372-6751	FAX 06-6372-0051
京都営業所	〒600-8813	京都市下京区中堂寺南町106	TEL 075-315-7551	FAX 075-315-7550
堺営業所	〒590-0942	堺市堺区材木町東1-1-8	TEL 072-227-9061	FAX 072-227-9060
神戸営業所	〒652-0894	神戸市兵庫区入江通1-1-15	TEL 078-652-3631	FAX 078-652-3630
広島支店	〒733-0013	広島市西区横川新町10-23	TEL 082-292-6541	FAX 082-295-2251
岡山営業所	〒701-0203	岡山市南区古新田1-21	TEL 086-282-8731	FAX 086-282-8730
高松営業所	〒760-0013	高松市扇町3-14-16	TEL 087-831-6100	FAX 087-831-6200
福岡支店	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前4-25-11	TEL 092-472-2561	FAX 092-474-9781
北九州営業所	〒802-0831	北九州市小倉南区八重洲町7-1	TEL 093-965-6221	FAX 093-965-6220
熊本営業所	〒860-0833	熊本市中央区平成3-17-28	TEL 096-334-1361	FAX 096-334-1360
鹿児島営業所	〒890-0053	鹿児島市中央町36-15	TEL 099-813-2051	FAX 099-813-2050

東京避雷針工業株式会社

本社	〒164-0013	東京都中野区弥生町1-55-11	TEL 03-3372-8791	FAX 03-3372-8061
東京支店	〒164-0013	東京都中野区弥生町1-55-11	TEL 03-3372-5261	FAX 03-3372-5260
横浜支店	〒221-0035	横浜市神奈川区星野町1-12	TEL 045-453-1991	FAX 045-453-1996
千葉支店	〒260-0842	千葉市中央区南町3-14-1	TEL 043-268-9461	FAX 043-268-9469
さいたま営業所	〒330-0852	さいたま市大宮区大成町2-319-1	TEL 048-652-9661	FAX 048-652-9660
水戸営業所	〒310-0804	水戸市白梅2-6-14	TEL 029-224-4961	FAX 029-224-4960
高崎営業所	〒370-0852	高崎市巾着町4-4-1	TEL 027-386-6501	FAX 027-386-6500

株式会社ダイヒ 工場

〒514-0008	津市上浜町1-245	TEL 059-222-2131	FAX 059-222-2761
-----------	------------	------------------	------------------

